

# 業 務 仕 様 書

業 務 名		給茶器保守点検業務					
項目	機器名	機器構成及び仕様	数量	メーカー/機種	S/N	設置場所	その他条件
対象機器	自動給茶機 (冷温・茶葉)	ポット取2.2L 床置 水道直結	9台	ホシザキ電機 AT-10PHB (2008/09/05設置)	H00420	8階 西 病棟	
					H00424	8階 東 病棟	
					H00416	7階 西 病棟	
					H00422	7階 東 病棟	
					H00419	6階 西 病棟	
					H00401	6階 東 病棟	
					H00417	5階 西 病棟	
					H00418	5階 東 病棟	
					H00415	4階 西 病棟	
保守内容	年間点検回数		定期点検2回				
	交換部品		有償 (別途請求)				

年2回定期点検時の主な点検内容

1. メガテスターによる漏電検査
2. 運転電流値測定
3. 駆動部動作確認
4. 給排水、水回路、ウォーターバルブ等本体内外異音、水漏れの点検
5. 温水タンク排水、温水タンク内及び湯回路のスケール等の付着を  
専用洗剤にて薬品洗浄
6. 温水タンク給水
7. 給水ステージ(スノコ)、ドレングリル、ドレンパンを専用洗剤にて薬品洗浄
8. 抽出スピード、抽出量、濃度、温度等の微調整
9. キャビネット、扉の内側を専用洗剤にて薬品洗浄
10. 消耗部品の事前交換(定期点検時に承認を得た上で実施すること)